

Ref.: 100000013

ES	BASE MÚLTIPLE CON PROTECCIÓN
EN	MULTIPLE SOCKET OUTLET WITH PROTECTION
FR	MULTIPRISE AVEC PROTECTION
PT	RÉGUA DE TOMADAS COM PROTEÇÃO



Referencia / Item	Potencia / Watts	Amperios / Ampers	Cable / Cord	Longitud cable / Cord length	Color	Dimensión / Size	Voltaje / Voltage
100000013	Máx. 3680W	16A	H05VV-F	1.4M	Negro	119.5x412mm	220-240V

PRECAUCIONES SEGURIDAD

- 1.** Leer atentamente estas instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación e incumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.
- 2.** Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, comprobar la corriente y el voltaje de la red eléctrica.
- 3.** No utilizar el aparato si se ha caído, está dañado.
- 4.** No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.

- 5.** Si el aparato está dañado deberá ser reparado por una persona cualificada.
- 6.** No tocar el enchufe con las manos mojadas.
- 7.** Comprobar que el aparato queda bien sujeto.
- 8.** No conectar varias bases a la vez.
- 9.** No cubrir el aparato mientras esté en uso.
- 10.** Cuando se inserten varios enchufes al mismo tiempo, la potencia total de carga no debe superar la potencia máxima: 3680W/16A/230V.
- 11.** Usar sólo en interiores. No apto para uso exterior.
- 12.** No utilizar en ambientes húmedos.
- 13.** Mantener alejado del calor.

14. No sumergir el dispositivo en líquidos ni intentar limpiarlo con líquidos o disolventes. Desenchufar el aparato antes de limpiarlo. No limpiar con un paño mojado.

15. Debido al aumento de la carga de temperatura, ¡utilizar sólo desenrollado!

16. Para desconectar la tensión, desenchufar el aparato.

17. El cargador USB es solo para equipos informáticos.

18. Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión

o formación adecuadas respecto al uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Mantener el embalaje y el film protector fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia.

PRECAUTIONS SECURITY

- 1.** Read these instructions carefully before starting the device and save it for later reference. Failure to observe and comply with these instructions may result in an accident.
- 2.** Before connecting the device to the power source, check the current and voltage of the mains.
- 3.** Do not use the appliance if it has been dropped or damaged.
- 4.** Do not use the appliance with a damaged power cord or plug.
- 5.** If the device is damaged, it must be repaired by qualified personnel.
- 6.** Do not touch the plug with wet hands.
- 7.** Check that the device is properly secured.
- 8.** Do not connect several bases at the same time.
- 9.** Do not cover the device while it is in use.
- 10.** When multiple plugs are inserted at the same time, the total charging power should not exceed the maximum power: 3680W/16A/230V.
- 11.** Use only indoors. Not suitable for outdoor use.
- 12.** Do not use in humid environments.
- 13.** Keep away from heat.
- 14.** Do not submerge the device in liquid or attempt to clean it with liquids or solvents.

Remove the plug from the power outlet. Do not wipe with a wet cloth.

15. Due to increased temperature load, only operate in uncoiled condition!

16. To disconnect the voltage, pull out the plug.

17. USB charger is for IT equipment only.

18. This appliance can be used by children aged 8 years and over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given appropriate supervision or training regarding use of the appliance in a safe way and understand the dangers involved.

Children under 3 years of age should be kept out of reach of the appliance unless continually supervised.

Keep packaging and protective film away from children, there is danger of suffocation.

PRÉCAUTIONS SÉCURITÉ

1. Lisez attentivement ces instructions avant de mettre l'appareil en service et conservez-les pour référence ultérieure. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un accident.

2. Avant de connecter l'appareil à la source d'alimentation, vérifiez le courant et la tension du secteur.

3. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou est endommagé.

4. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés.

5. Si l'appareil est endommagé, il doit être

réparé par du personnel qualifié.

6. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.

7. Vérifier que l'appareil est bien fixé.

8. Ne connectez pas plusieurs bases en même temps.

9. Ne couvrez pas l'appareil pendant son utilisation.

10. Lorsque plusieurs fiches sont insérées en même temps, la puissance de charge totale ne doit pas dépasser la puissance maximale: 3680W/16A/230V.

11. Utiliser uniquement à l'intérieur. Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.

12. Ne pas utiliser dans des environnements humides.

13. Conserver à l'écart de la chaleur.

14. Ne pas immerger l'appareil dans des liquides ou tenter de le nettoyer avec des liquides ou des solvants. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Ne pas nettoyer avec un chiffon mouillé.

15. En raison de l'augmentation de la charge thermique, n'utilisez que des produits déroulés!

16. Pour couper l'alimentation électrique, débranchez l'appareil.

17. Le chargeur USB est réservé à l'équipement informatique.

18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles

ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou une formation appropriée concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers encourus.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus hors de portée de l'appareil, à moins qu'ils ne soient continuellement surveillés.

Tenir l'emballage et le film protecteur hors de portée des enfants. Risque de suffocation.

PRECAUÇÕES SEGURANÇA

1. Leia estas instruções cuidadosamente antes de ligar o dispositivo e guarde-as para referência futura. A não observância e cumprimento destas instruções pode resultar em acidente.

2. Antes de conectar o dispositivo à fonte de alimentação, verifique a corrente e a tensão da rede elétrica.

3. Não use o aparelho se ele tiver caído ou estiver danificado.

4. Não use o aparelho com um cabo de alimentação ou plugue danificado.

5. Se o dispositivo estiver danificado, deverá ser reparado

por pessoal qualificado.

6. Não toque no plugue com as mãos molhadas.

7. Verificar se o aparelho está bem fixado.

8. Não conecte várias bases ao mesmo tempo.

9. Não cubra o dispositivo enquanto estiver em uso.

10. Quando vários plugues são inseridos ao mesmo tempo, a potência total de carregamento não deve exceder a potência máxima: 3680W/16A/230V.

11. Use apenas em ambientes internos.

Não é adequado para uso externo.

12. Não utilize em ambientes úmidos.

13. Manter afastado do calor.

14. Não mergulhar em líquidos nem tentar limpá-lo com líquidos ou solventes. Desligar da ficha antes de limpar. Não limpar com um pano molhado.

15. Devido ao aumento da carga de temperatura, utilizar apenas desenrolado!

16. Para desligar a tensão, desligar da ficha.

17. O carregador USB é apenas para equipamentos informáticos.

18. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido

supervisão ou formação adequada sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreender os perigos envolvidos.

Crianças menores de 3 anos devem ser mantidas fora do alcance do aparelho, a menos que sejam supervisionadas continuamente.

Mantenha a embalagem e o filme protetor fora do alcance das crianças. Existe risco de asfixia.

INTRODUCCIÓN

Gracias por la compra de nuestro producto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. Por favor leer y guardar estas instrucciones para futura referencia.

CARACTERÍSTICAS

1 interruptor rojo + 6 tomas de corriente por línea.

Amperios: 16A.

Potencia: Máx. 3680 W.

Cable: 3x1.5mm² (H05VV-F) de 1.4M.

Con protección infantil y contra la sobrecarga.

Sobrecarga máx.: 3680 / 230V.

IP20

TIPO DE CLAVIJAS:

- Clavijas con toma de tierra.
- Clavijas sin toma de tierra.

TIPO DE CONEXIÓN:

Conectar la clavija en un enchufe con toma de tierra. Todos los aparatos de clase 1 necesitan conexión a toma de tierra.

LIMPIEZA

Para limpiar el aparato, desconectar de la toma de corriente y usar un paño húmedo.

¡PRECAUCIÓN!



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para su reciclaje ambiental seguro.

INTRODUCTION

Thank you for the purchase of our quality product. Use carefully and according to the instructions below. Please read and keep these instructions for future reference.

FEATURES

1 red switch + 6 ways socket per line.

Amps: 16A.

Power: Max. 3680W.

Cable: 3x1.5mm² (H05VV-F) 1.4M.

With child protection and overload protection.

Overload max.: 3680 / 230V.

IP20

TYPE OF PLUGS:

- Plugs with ground connection.
- Plugs without grounding.

CONNECTION TYPE:

Connect the plug into a socket with ground connection. All class 1 devices need a ground connection.

CLEANING

To clean the device, disconnect it from the power outlet and use a damp towel.

CAUTION!



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

INTRODUCTION

Je vous remercie pour l'achat de notre produit de qualité. Utilisez-le avec précaution et conformément aux instructions énoncées ci-après. Lisez et conservez ces instructions pour référence future.

CARACTERISTIQUES

1 interrupteur rouge + 6 prises par ligne.

Ampères: 16A.

Puissance: Max. 3680W.

Câble : 3x1.5mm² (H05VV-F) 1.4M.

Avec protection enfant et protection contre les surcharges.

Surcharge max.: 3680 / 230V.

IP20

TYPE DE FICHES :

- Fiches avec mise à la terre.
- Fiches sans mise à la terre.

TYPE DE CONNEXION:

Brancher la fiche sur une prise avec mise à la terre. Tous les appareils de classe 1 nécessitent une connexion à la terre.

NETTOYAGE

Pour le nettoyer, débranchez-le et utilisez un chiffon humide.

ADVERTISSEMENT!



ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE.

Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers habituels. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine pour cause d'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour vous débarrasser de votre appareil, utiliser les systèmes de reprise ou de collecte ou bien prenez contact avec le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre le produit afin de garantir un recyclage sûr.

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido o nosso produto de qualidade. Use com cuidado e em conformidade as instruções listadas abaixo. Leia e guarde estas instruções para referências futuras.

CARACTERÍSTICAS

1 interruptor vermelho + 6 tomadas elétricas por linha.

Amperes: 16A.

Potência: Max. 3680W.

Cabo : 3x1.5mm² (H05VV-F) 1.4M.

Com proteção infantil e contra sobrecarga.

Sobrecarga max.: 3680 / 230V.

IP20

PLUGUES TIPO DE PINOS:

- Pinos com ligação à terra.
- Pinos sem ligação à terra.

TIPO DE CONEXAO:

Conecte o plugue em uma tomada com ligação à terra. Todos os dispositivos de classe 1 precisam de aterramento.

LIMPEZA

Para o limpar, desligar da tomada elétrica e utilizar um pano húmido.

PRECAUÇÃO!



REMOÇÃO CORRETA DO PRODUTO. Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar possíveis danos a nível ambiental ou de saúde humana que represente a eliminação descontrolada de resíduos, deve reciclar adequadamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas do retorno ou contacte o estabelecimento onde o produto foi adquirido. Eles podem encaminhar este produto para a reciclagem ambiental segura.



CERTIFICADO DE GARANTÍA



WARRANTY CERTIFICATE // CERTIFICAT DE GARANTIE
// CERTIFICADO DE GARANTIA

Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Made in China.

Imported by Garsaco Import S. L. (B-12524773). Made in China.

Importé par Garsaco Import S. L. (B-12524773). Made in China.

Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Made in China.

! Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuoso o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.

This product has a 3-year warranty from the date of sale, disclaiming all liability for defects or breakage caused by misuse. For this guarantee to be valid, it is essential to present this card as well as the purchase receipt or invoice.

Ce produit est garanti 3 ans à compter de la date de la vente, déclinant toute responsabilité en cas de défaillance ou bris causés par une mauvaise utilisation. Pour que cette garantie soit valide, vous devez présenter cette carte et le billet ou la facture.

Este produto tem uma garantia de 3 anos a partir da data de venda, em declínio de qualquer responsabilidade por mau funcionamento ou quebra causada por mau uso. Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar este cartão eo bilhete ou nota fiscal.

Nombre y dirección del comprador.

Name and address of the purchaser.

Nom et adresse de l'acheteur.

Nome e endereço do comprador.

Nombre y dirección vendedor.

Sello del establecimiento.

Name and Postal address. Stamp of establishment.

Nom et adresse postale. Cachet de l'établissement.

Nome e endereço do fornecedor. Selo de estabelecimento.