

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

**1.** Ao usar o produto, não olhe diretamente para a fonte de luz LED por muito tempo, pois isso pode causar danos aos olhos.

**2.** Não coloque o produto perto de objetos inflamáveis.

**3.** Não tente desmontar ou abrir o produto sozinho.

**4.** Não exponha ao calor extremo nem mergulhe em água.

**5.** Desconecte e desligue a fonte de alimentação quando estiver totalmente carregada.

### CUIDADO!

Este aparelho pode ser usado por crianças, adultos, pessoas com deficiências sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionados ou instruídos à utilização do aparelho de forma segura e a compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não serão executadas pelas crianças sem supervisão.

## INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido o nosso produto de qualidade. Use com cuidado e em conformidade as instruções listadas abaixo. Leia e guarde estas instruções para referências futuras.

### Instruções de carregamento

O dispositivo tem uma bateria recarregável incorporada, que pode ser ligada à interface tipo C através de um cabo para carregamento.

### Instruções de utilização

É aconselhável consultar o manual de instruções para alterar o modo de iluminação.

- Não é recomendada a utilização do produto em ambientes extremamente frios ou quentes, abaixo de -10 °C ou acima de 60 °C.

- O aparelho não deve ser submerso, pois pode provocar uma falha no circuito do corpo da lâmpada devido a uma fuga de água.

### Modos

Modo alto-baixo-desligado, prima o botão para alterar a função.

### Fontes de alimentação

- O produto é adequado apenas para a pilha de lítio original incorporada. Não deve ser desmontada ou substituída por si própria.

- Para carregar o dispositivo, deve ser utilizada uma tomada elétrica de alta qualidade e um cabo de carregamento USB normal.

- Não se recomenda o carregamento com a luz acesa.



### REMOÇÃO CORRETA DO PRODUTO

Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.



## CERTIFICADO DE GARANTÍA

WARRANTY CERTIFICATE // CERTIFICAT DE GARANTIE  
// CERTIFICATO DI GARANZIA // CERTIFICADO DE GARANTIA

Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Made in China.

Imported by Garsaco Import S. L. (B-12524773). Made in China.

! Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuoso o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.

### Nombre y dirección del comprador.

Name and address of the purchaser.  
Nom et adresse de l'acheteur.  
Nome e indirizzo dell'acquirente.  
Nome e endereço do comprador.

### Nombre y dirección vendedor.

Sello del establecimiento.  
Name and Postal address.  
Stamp of establishment.  
Nom et adresse postale.  
Cachet de l'établissement.  
Nome e indirizzo postale.  
Timbro di stabilimento.  
Nome e endereço postal.  
Carimbo do estabelecimento.

Garsaco Import S.L. // www.garsaco.com  
Pol. Ind. Molí d'En Llop. C/Corts Valencianes 10.  
12549 Betxí (CS) SPAIN.



Ref.: 201825026

**ES** LINTERNA LED CON MECHERO ELÉCTRICO

**EN** LED FLASHLIGHT WITH ELECTRIC LIGHTER

**PT** LANTERNA LED COM ISQUEIRO ELÉTRICO



Bateria / Battery	Lm	Medida / Size
300mAh Litio (Incl.)	100Lm	50x17x74mm

ES

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

**1.** Cuando se utilice el producto, no mirar directamente a la fuente de luz LED durante mucho tiempo ya que podría dañar los ojos.

**2.** No colocar el producto cerca de objetos inflamables.

**3.** No intentar desmontar ni abrir el producto uno mismo.

**4.** No exponer a calor extremo ni sumergir en agua.

**5.** Desenchufar y apagar la fuente de alimentación cuando esté totalmente cargado.

### ¡PRECAUCIÓN!

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no serán realizadas por los niños sin supervisión.

ES

## INTRODUCCIÓN

Gracias por la compra nuestro producto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. Por favor leer y guardar estas instrucciones para futuras referencias.

### Instrucciones de carga

El dispositivo cuenta con una batería recargable incorporada, la cual se puede conectar a la interfaz tipo-C mediante un cable para su carga.

### Instrucciones

Se aconseja consultar el manual de instrucciones para cambiar el modo de iluminación.

- No se recomienda utilizar el producto en ambientes extremadamente fríos o calurosos, por debajo de -10 °C o por encima de 60 °C.

- No se debe sumergir el dispositivo, ya que esto puede provocar fallos en el circuito del cuerpo de la lámpara por filtración de agua.

### Modos

Modo alto-bajo-parpadeo-apagado, pulsar el botón para cambiar la función.

### Fuentes de energía

- El producto es adecuado únicamente para la batería de litio incorporada original. No se debe desmontar ni sustituir por cuenta propia.

- Para cargar el dispositivo, se debe utilizar una toma de corriente de alta calidad y un cable de carga USB estándar.

- No se recomienda cargarlo mientras la luz esté encendida.



**ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO.** Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.

EN

## PRECAUTIONS SECURITY

**1.** When using the product, do not look directly at the LED light source for a long time as it may damage your eyes.

**2.** Do not place the product near flammable objects.

**3.** Do not try to disassemble or open the product yourself.

**4.** Do not expose to extreme heat or immerse in water.

**5.** Unplug and turn off the power supply when fully charged.

### CAUTION!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

EN

## INTRODUCTION

Thank you for the purchase of our quality product. Used carefully and in accordance with the instructions set out below. Please read and keep these instructions for future reference.

### Charging instructions

The device has a built-in rechargeable battery, which can be connected to the Type-C interface via a cable for charging.

### Instructions

It is advised to refer to the instruction manual to change the lighting mode.

- It is not recommended to use the product in extremely cold or hot environments, below -10 °C or above 60 °C.

- The device should not be submerged, as this may cause failure of the lamp body circuit due to water seepage.

### Modes

High-low-flicker-off mode, press the button to change the function.

### Power sources

- The product is suitable only for the original built-in lithium battery. It should not be disassembled or replaced on its own.

- To charge the device, a high quality power outlet and a standard USB charging cable should be used.

- Charging while the light is on is not recommended.



**CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT .** This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.