



Ref.: 204690141-42-43-44-45-46-48-49-50-52

CUMIA


ÁRBOL DECORATIVO LED

INSTRUCCIONES DE USO

Extraer el producto de la caja y retirar todo el embalaje que pueda tener.

Abrir las ramas y abrirlas según se desee.

Retirar la tapa del compartimento de las pilas e insertar 2 pilas AA (1.5V) para el árbol de 30cm o 3 pilas AA (1.5V) para los árboles de 40cm y 60cm (no incluidas). Asegurarse de colocar las pilas correctamente siguiendo las marcas “+” y “-”. Cerrar con la tapa. Botón temporizador: 6h. On / 18h. OFF



Este producto es únicamente para uso interior. Uso no comercial. Uso decorativo. No tirar las pilas al fuego, ya que podrían explotar o tener fugas. Sustituir todas las pilas a la vez. No mezclar pilas viejas y nuevas. No mezclar pilas alcalinas, recargables o salinas entre sí. Las pilas no deben recargarse. Retirar las pilas durante largos periodos de inactividad. Retirar inmediatamente las pilas agotadas. Esto es un adorno, no un juguete. Mantener alejado de niños pequeños y bebés. No mirar directamente a los LED, ya que podría dañar los ojos. No sumergir en agua.

Garsaco Import S.L. garantiza todos sus productos, declinando toda responsabilidad frente a daños originados por una incorrecta instalación o utilización de sus artículos.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.

No conectar el producto a la alimentación mientras se encuentre en su embalaje. El producto funciona a baja tensión, por lo que no se sobrecalienta y tiene una larga duración. Este producto es adecuado únicamente para su uso en interiores. No colocar cerca de calentadores u otras fuentes de calor directo. No permitir que alguna parte del aparato entre en contacto con una fuente de calor. Este producto es para uso decorativo únicamente y no es adecuado como iluminación de una estancia doméstica. No debe utilizarse por niños. No debe utilizarse como un juego de niños. Mantener fuera del alcance de los niños. No son reemplazables ni las lámparas ni el cable de este producto. Cuando las lámparas se rompan o se dañen, el producto no debe usarse o alimentarse, se eliminará de una manera respetuosa con el medio ambiente. Colocar las pilas en el compartimento antes de utilizar (pilas no incluidas). Colocar las pilas en la posición indicada por los símbolos “+” y “-”. Extraer las pilas cuando se acaben o cuando no se vayan a utilizar durante un largo periodo de tiempo. Este producto no es interconexiónable.

¡ATENCIÓN! RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO SI NO ESTÁN LAS LÁMPARAS O ESTÁN ROTAS. NO USAR. ¡ATENCIÓN! ESTE PRODUCTO LUMINOSO NO DEBE UTILIZARSE SIN QUE TODAS LAS JUNTAS DE ESTANQUEIDAD SE ENCUENTREN EN SU LUGAR.

Garsaco Import S.L. / www.garsaco.com Pol. Ind. Molí D'En Llop.
C/Corts Valencianes, 10. 12549 Betxí (CS) SPAIN. B12524773. Made in China.