

Ref.: 204690153-54-55-56-57



SIRKA

ÁRBOL DECORATIVO LED

INSTRUCCIONES DE USO

Extraer el producto de la caja y retirar todo el embalaje que pueda tener.

Para los árboles de 1.5M montar el tronco y conectar el cable que hay entre los 2 troncos.


Enroscar el tronco en la base. Incluye 4 piquetas para anclar el árbol al suelo si se desea.

Abrir las ramas y abrirlas según se desee.

Antes de conectar el producto a la fuente de alimentación, verificar que el voltaje y la corriente nominal de la fuente de alimentación corresponde con los detalles de la fuente de alimentación que se muestran en la etiqueta del producto. Conectarlo a corriente. Botón temporizador: 6h. ON / 18h. OFF. La luz verde indicará que el temporizador está activado.

Este producto es únicamente para uso interior. Uso no comercial. Uso decorativo. Esto es un adorno, no un juguete. Mantener alejado de niños pequeños y bebés. No mirar directamente a los LED, ya que podría dañar los ojos. No sumergir en agua.

Garsaco Import S.L. garantiza todos sus productos, declinando toda responsabilidad frente a daños originados por una incorrecta instalación o utilización de sus artículos.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.

No conectar el producto mientras se encuentre en su embalaje. Este producto funciona a baja tensión, por lo que no se sobrecalienta y tiene una larga duración. Este producto únicamente es adecuado para su uso en interiores. No colocar cerca de calentadores u otras fuentes de calor directo. No permitir que alguna parte del aparato entre en contacto con una fuente de calor. Este producto es para uso decorativo únicamente y no es adecuado como iluminación de una estancia doméstica. No debe utilizarse por niños. No debe utilizarse como un juego de niños. Mantener fuera del alcance de los niños. No son reemplazables ni las lámparas ni el cable de este producto. Este producto no es interconexionable, no conectar el producto con nada más. Utilizar este producto únicamente con el transformador suministrado. Cuando las lámparas se rompan o se dañen, el producto no debe usarse o alimentarse, se eliminará de una manera respetuosa con el medio ambiente.

¡ATENCIÓN! RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO SI NO ESTÁN LAS LÁMPARAS O ESTÁN ROTAS. NO USAR. ¡ATENCIÓN! ESTE PRODUCTO LUMINOSO NO DEBE UTILIZARSE SIN QUE TODAS LAS JUNTAS DE ESTANQUEIDAD SE ENCUENTREN EN SU LUGAR.